

Only for charging SimpleShare Transmitters

SimpleShare™

Charging Cradle User Manual

English . Español . Français . Deutsche

Model: INA-SIMCH1

www.infocus.com/SimpleShare

1. Components




Charging Cradle



Power Cord & Adapter

2. Product appearance



3. How to use

1. Connect Power Adapter at DC socket and plug into an electrical outlet.
2. Insert SimpleShare Transmitters to charging terminal of the Transmitter tray.
3. Charging LED on SimpleShare Transmitters will glow red when charging.
4. Charging LED will turn off when charging is complete.
5. When charging is complete, disconnect KinectIQ Transmitters from charging terminal.

4. Charging LED on the trasmitter

1. Red: On charging.
2. Red blinking: The transmitter is ON. Pleaser turn OFF the transmitter.
3. Clear: Charging completed.

LED	Status	Description
No Light		No power Charging complete
RED	Solid	Charging
RED	Blinking	Transmitter is ON *Turn OFF the Transmitter in order to charge

5. Safety precautions

- Use only the power adapter provided. Do not modify.
- Unplug power cable from electrical outlet when not in use.
- Do not place heavy objects on power cable.
- If smoke, sound or smell is emitted from the device or power cable, stop using and unplug the AC power plug from the electrical outlet immediately.
- Do not expose the power cable to excessive heat.
- Ensure that the device and accessories do not get wet. If water gets into device, disconnect the power supply immediately and unplug all the cables connected to the device.
- Ensure power cable is unplugged prior cleaning or moving the cradle.

6. Specifications

Size	309mm x 120mm x 110mm
Weight	800g
Input / Output	DC Socket (x 1) / micro 5pin USB (x 3)
Power	AC 110-220V, 50/60Hz, 0.4A
Input	DC 5V/4A
Output	5V 3.6A
Max. rated power	18W
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Charging time	Approx. 2.5 hours

Solo para cargar transmisores SimpleShare

SimpleShare™

Manual de usuario
de la consola de carga

Español

1. Componentes




Consola de carga



Adaptador de alimentaciónAdapter

2. Aspecto del producto



3. Modo de uso

1. Conectar el adaptador de alimentación al enchufe de CC y enchúfelo a un toma eléctrico.
2. Insertar los transmisores SimpleShare a la terminal de carga en la bandeja de transmisores.
3. El LED de carga de los transmisores SimpleShare brillará en rojo mientras se cargan.
4. El LED de carga se apagará una vez que la carga esté completa.
5. Cuando la carga esté completa, desconecte los transmisores SimpleShare de la terminal de carga.

4. LED de carga en el transmisor

1. Rojo: En la carga.
2. Rojo Sólido: El transmisor está ENCENDIDO. Pleaser apaga el transmisor.
3. Claro: Carga completada.

LED	Estado	Descripción
Sin luz		Sin alimentación Carga completa
ROJO	Sólido	Cargando
ROJO	Intermitente	El transmisor está encendido *Apagar el transmisor para que se cargue

5. Precauciones de seguridad

- Solo use el adaptador de alimentación suministrado. No lo modifique.
- Desenchufar el cable de alimentación del toma eléctrico cuando no esté en uso.
- No colocar objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- Si el dispositivo o el cable de alimentación emiten humo, algún sonido u olor, detener el uso y desenchufar el cable de alimentación de CA del toma eléctrico de inmediato.
- No exponer el cable de alimentación a calor excesivo.
- Asegurar que el dispositivo y sus accesorios no se mojen. Si entra agua al dispositivo, desconecte el suministro de alimentación de inmediato y desenchufe todos los cables conectados al dispositivo.
- Asegurar que el cable de alimentación esté desenchufado antes de limpiar o mover la consola.

6. Especificaciones

Tamaño	309mm x 120mm x 110mm
Peso	800g
Entrada / Salida	Enchufe de CC (x1) / micro USB de 5 pines (x3)
Alimentación	CA 110-220V, 50/60Hz 0.4A
Entrada	CC 5V/4A
Salida	5V 3.6A
Potencia nominal máx.	18W
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Tiempo de carga	Aproximadamente 2.5 horas

Sert uniquement à charger
des émetteurs SimpleShare

SimpleShare™

Mode d'emploi
de la station de charge

Français

1. Composants




Station de charge



Adaptateur

2. Apparence du produit



Prise CC

Plateau pour accessoires

Plateau pour émetteurs

3. Fonctionnement

1. Connectez l'adaptateur à une prise CC et branchez celle-ci dans une prise de courant.
2. Insérez les émetteurs SimpleShare dans le terminal de charge du plateau pour émetteurs.
3. Le témoin de charge des émetteurs SimpleShare s'allume en rouge lorsque ceux-ci sont en train de charger.
4. Le témoin de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
5. Déconnectez alors les émetteurs SimpleShare du terminal de charge.

4. Témoin de charge sur l'émetteur

1. Rouge: En charge.
2. Rouge continu: L'émetteur est activé. Veuillez éteindre l'émetteur.
3. Clair: Charge terminée.

LED	Statut	Description
Éteint		Pas d'alimentation Charge terminée
ROUGE	Continu	En charge
ROUGE	Clignotant	Émetteur allumé *Éteignez l'émetteur pour débiter la charge

5. Précautions de sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. N'y apportez aucune modification.
- Débranchez la câble d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation.
- Si l'appareil ou le câble d'alimentation émet de la fumée, du son ou une odeur, arrêtez l'appareil et débranchez immédiatement la fiche CA de la prise électrique.
- N'exposez pas le câble d'alimentation à une chaleur excessive.
- Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement le câble d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés à l'appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché avant de nettoyer ou de déplacer la station.

6. Spécifications

Taille	309mm x 120mm x 110mm
Poids	800g
Entrée / sortie	Prise CC (x1) / micro USB 5 broches (x3)
Alimentation	CA 110-220V, 50/60Hz, 0,4A
Entrée	CC 5V/4A
Sortie	5V 3,6A
Puissance maximale assignée	18W
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Temps de charge	Environ 2,5 heures

Nur zum Laden von SimpleShare Sendern

SimpleShare™

Ladestation
Benutzerhandbuch

Deutsche

1. Komponenten




Ladestation



Netzteil

2. Aussehen des Produkts



DC-Steckdose

Senderablage

Zubehörfach

3. Gebrauchsanleitung

1. Schließen Sie das Netzteil an der Gleichstromsteckdose an und schließen Sie es an eine Steckdose an.
2. Setzen Sie die SimpleShare-Sender in den Ladeanschluss des Senderfachs ein.
3. Lade-LED an SimpleShare-Sendern leuchtet beim Laden rot.
4. Die Lade-LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die SimpleShare-Sender vom Ladeterminal.

4. Lade-LED am Sender

1. Rot: Aufladen.
2. Rot blinkt: Der Sender ist eingeschaltet. Bitte schalten Sie den Sender aus.
3. Klar: Ladevorgang abgeschlossen.

LED	Status	Beschreibung
Kein Licht		Keine Energie Laden abgeschlossen
ROT	Solide	Aufladen
ROT	Blinkt	Sender ist eingeschaltet *Schalten Sie den Sender aus, um zu laden

5. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Nicht ändern.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Wenn Rauch, Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät oder dem Netzkabel austreten, unterbrechen Sie die Verwendung und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Netzkabel keiner übermäßigen Hitze aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Zubehör nicht nass werden. Wenn Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und ziehen Sie alle am Gerät angeschlossenen Kabel ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel abgezogen ist, bevor Sie es reinigen oder die Ladestation verschieben.

6. Spezifikationen

Größe	309mm x 120mm x 110mm
Gewicht	800g
Input / Output	DC Buchse (x1) / Micro 5 Pin USB (x3)
Leistung	Wechselstrom 110-220V, 50/60Hz, 0,4A
Input	Gleichstrom 5V/4A
Output	5V 3,6A
Max. Nennleistung	18W
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Ladezeit	Ca. 2,5 Stunden